



STADSING

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine



Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine

Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som maskinen leveres i er tung (samlet vægt ca. 70 kg). Den nemmeste måde at tage maskinen ud af kassen er: Åbne kassen i enden. Tag rentvandstanken ud sammen med børsten. Træk derefter maskinen stille og roligt ud af kassen.

Inden Genie B maskinen kan anvendes skal den lades op. Følg herefter nedenstående instruktion:

1. Den blå vandtank (rent vand) skal løftes af maskinen og vand tilførelsesslangen afmonteres, som sidder foran nederst på maskinen
2. Styrehåndtaget vippes fremover, og de 2 spænder åbnes, så man kan få adgang til batteriet.
3. Batteristykket sættes sammen og maskinen er klar til opladning
4. Maskinen samles igen
5. Herefter benyttes det sorte kabel til opladning. Kablet kan sættes i et hvilket som helst 220 volt stik. Maskinen skal stå til ladning første gang i min. 12 timer. Lad altid maskinen op efter brug. Indikatoren nederst på maskinen indikerer, hvornår batteriet er fuldt ladet op.



Genie B er den smalleste gulvvaskemaskine på markedet med 12 volts batteridrift. Maskinen er en revolution på rengøringsmarkedet med forbedret effektivitet og kan nemt klare arealer op til 1.050 m². Maskinen er velegnet til kontorer, restauranter, skoleklasser, køkkener, supermarkeder, hoteller samt mange andre steder.



Genie B er batteridrevet, hvilket gør den ideel til rengøring af meget smalle arealer og er meget transportvenlig. Det er meget let at tage batteriet ud eksempelvis i forbindelse med transport af maskinen fra et rengøringssted til et andet.

Når maskinen skal lades op kan dette ske alle steder med almindelige stikkontakter til 220 volt. Indikatoren ved styrehåndtaget er digital og giver indikationer af, hvor meget batteriet er ladet op, når maskinen startes. De digitale tal ved styrehåndtaget giver følgende indikationer:

- 4 = max opladning på batteriet
- 3 = 75% opladning af batteri
- 2 = 50% opladning af batteri
- 1 = 25% opladning af batteri
- 0 = batteri tomt

Børstemotoren slår automatisk fra efter få sekunder, hvis indikatoren viser niveau "0". Dette er for at undgå at batteriet køres helt tomt. For at forlænge levetiden på batteriet bør man altid undgå at batteriet køres helt tomt. Hvis batteriet ikke genoplades jævnlige, kan det skade batteriet så meget, at det ikke kan repareres, og der skal efterfølgende anskaffes nyt batteri.

Maskinen er endvidere udstyret med en indikator (nederst bagpå) som indikerer, hvor lang batteri opladningsprocessen er, og hvornår batteriet er fuldt opladet. En fuld opladning tager ca. 12 timer. Sæt altid maskinen til opladning efter brug.



Genie B har en 12V/5ah påmonteret lader

Genopladning af batteri er meget let og ubesværet
220 Volt kabel som hænger på maskinen puttes i soklen på maskinen og i kontakt (220V) på væggen og maskinen oplades, opladning stopper automatisk når batteri er opladet.

Udskiftning af batteri (kun geletype)

Opladning af batteri efter drift



Genie B er perfekt til vask langs paneler og kanter. Kørehåndtaget kan justeres i alle tænkelige vinkler og højder, hvilket giver en stor grad af fleksibilitet. En god detalje for hurtig og let rengøring under borde samt rengøring i hjørner.

Genie B er en effektiv lille maskine uden kabel. En af årsagerne til dette er, at maskinen har en utrolig effektiv sugemotor, og er udstyret med den geniale udformede parabolsqueegee, der opsuger alt vand og snavs fra gulvbelægningen. Den opsuger alt vand - også når man drejer med maskinen. Det er vigtigt, at gummi på sugefoden holdes ren for at opnå et så optimalt resultat som overhovedet muligt.



Parabol squeegee der opsuger alt vand også ved vendinger

Parabol squeegee som er patenteret

Genie udfører perfekt opsugning af vand på gulv efter rengøringen årsag og takken for det skal gives til den perfekt udformede parabolsqueegee's svingninger omkring børsten



For at give en god opsugning skal gummi på squeegee holdes rent



Automatik



Automatisk børste og squeegee system som gør at der kan rengøres på alle gulvflader

Maskinen er meget brugervenlig og simpel i sin opbygning.



STADSING

Kort gennemgang af maskinen:



Snøvevandstanken er let at afmontere og eventuelt tømme i vask eller toilet hvor der ikke forefindes afløb i gulv.



Rengøring af sugefilter bevarer sugesugeffekten.



Periodisk rengøring af sugeslange fra skurebørsten bevarer opsugningseffekten.



Husk at afmontere slange fra tank, inden tanken løftes for rengøring af maskinen.



Håndtag til sænkning og løft af skurebørste, når vandsug skal bruges eller høre op.



Automatisk børstepåsætning. Ved afmontering løftes maskinen og der trykkes på startknappen så børsten falder af.



Genie B er let at skille ad og dermed transportere fra sted til sted.



Betjeningspanelet er nemt og overskueligt. For at komme i gang med at vaske med maskinen, skal følgende gøres:

- Hæld vand og rengøringsmiddel i rentvandstanken
- Tænd for maskinen – batteri indikator viser batteriniveauet i panelet
- Tænd for sugemotoren på betjeningspanelet
- Tænd for børsten på betjeningspanelet
- Sænk sugefoden
- Tryk ind på styrehåndtaget, og maskinen er i gang med at vaske gulvet

Teknisk information for Genie B:

Model		Genie B
Tørrebredde	cm	44 cm
Børstebredde	cm	35 cm
Børstemotor	V/W	12/250
Børsteydelse	omdr./min.	140
Børstetryk	kg	20
Sugemotor	V/W	12/250
Drift		Semiautomatisk
Batteristørrelse	lxhxb	174x235x286
Stigeevne	%	2
Batteri, vægt	kg	25
Maskinvægt uden batteri	kg	42
Maskinvægt med batteri	kg	67
Maskinstørrelse, lxhxb	cm	68,2x111,5x46
Rentvandstank	ltr.	10
Snavsevandstank	ltr.	10
Rengøringskapacitet	m ²	1.050

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Genie B bliver altid leveret med tør batteri, indbygget lader og børste.



STADSING

Genie B bliver leveret med gele batterier, indbygget lader, og børste eller rondelholder



TEKNISK BESKRIVELSE	GENIE B
Elektromagnetisk kompatibel - udstedelse standard	EN 61000-6-3 (2002)
Squeegee bredde***mm	440
Børste Ø***mm	350
Børste motor**V/W	12/250
Børste ***rpm	140
Børste tryk***kg	20

TEKNISKE INFORMATIONER	GENIE B
Sugermotor**V/W	12/250
Drift.	semi automatisk
Batteri størrelse/mål•lxhxb•mm	174-235-286
Max opladning i**%	2%
Batteri**V/A	12/65
Batteri vægt**kg	25
Maskinevægt uden batteri•kg	42

BASIC LINE									
GENIE B	Elektromagnetisk kompatibel - udstedelse	Arbejdsbredde	Antal af børster	Drift ved	Rentvandstank	Snavsvandstank	Vasketid op til	Maskinens mål Lxhxb mm	Vægt med batteri kg
	EN 61000-6-3 (2002)	35 cm	1	12V berøst	10 liter	10 liter	1050 kvm.	682 1115 460	67

For at bevare effektiviteten af maskinen anbefaler vi, at man dagligt eller efter behov udfører følgende procedurer:

- snavsevandstanken tømmes og rengøres
- det er en god ide at rengøre bladene på sugelæberne og samtidig kontrollere disse for evt. slidtage
- kontroller at sugeslangens åbning ikke er stoppet til og rens den for eventuel skidt
- kontroller, at luftfilteret ikke er stoppet til

Årlig vedligeholdelse/service eftersyn: Ved oprettelse af serviceabonnement bliver maskinen smurt, justeret og kontrolleret mindst en gang om året. Maskinen efterses via 34 punkter så intet overses, og du er med til at bevare maskinen som en driftssikker maskine. Ved oprettelse af et årligt service abonnement imødekommer du endvidere Arbejdstilsynets krav om, at der skal foretages et passende eftersyn og vedligeholdelse af maskinen. Eftersynet skal endvidere foretages af en sagkyndig person. På denne måde er vi med til, at alle tekniske hjælpemidler holdes i forsvarlig stand.