

ENGLISH

Instructions for use – Stealth Lite PRO Respirator

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is an FFP3 R D classified particulate filtering half mask that is certified in accordance with European Standard EN149:2001 + A1:2009 and conforms to the PPE Regulation (EU) 2016/425 for use in occupational applications.

The EU declaration of conformity can be found at <http://stealthmask.co.uk/references.html>

The following table shows the product code and sub-assembly codes for items that create the Stealth Lite PRO:

Product Code	Item Description	Component Ref.	Component Description
F02.1	Stealth Lite PRO Safety Respirator	A-1	Respirator body
		B-1	Harness assembly

GUIDELINES FOR THE SELECTION AND USE MAY VARY BETWEEN COUNTRIES. ALWAYS CHECK PRIOR TO USE TO ENSURE THAT YOUR SELECTION FOR THE INTENDED APPLICATION MEETS NATIONAL REQUIREMENTS.

APPLICATION TABLE

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is suitable for the following applications:

Filter Class	Main Applications
FFP3 Sodium Chloride <1% penetration	For use against hazardous particulates including both solid and liquid types. Dust, mist and fumes of all kinds, and micro-organisms e.g. bacteria and viruses. The protection offered by FFP3 filters also covers that offered by the lower class FFP2 and FFP1 filters.

CHECKS PRIOR TO USE

- Prior to use ensure that the mask has been stored in accordance with the recommended storage instructions below and is still within its stated expiry date, the detail is displayed on the package label.
- Remove all packaging and inspect the mask for damage. If in doubt the suspected defective mask should be disposed of and replaced.
- Ensure that the intended application and atmosphere has been assessed by a competent person and meets the application limitations for the Stealth Lite PRO Safety Respirator (See application table above and the additional warnings and limitations).

The protection offered by FFP3 filters also covers that offered by the lower class FFP2 and FFP1 filters.

FITTING INSTRUCTIONS

- Ensure the checks prior to use above have been conducted before the use of each mask.
- Remove eyewear. If facial hair protrudes beyond the border of the mask an effective seal will not be achieved and a powered respirator will be required.
- Grasp the respirator with one hand positioning your thumb on the inside of the mask. (fig 1a)
- Pull the upper and lower headbands over the back of the head whilst positioning the respirator on your face. (fig 2a)
- E: Position the upper strap at the crown of your head and the lower strap at the neck. Ensure they are not twisted and are sitting flat. (fig 3a)
- F: Pull both ends of the head strap at the same time to evenly tighten the respirator against the nose to a comfortable position (fig 4a), then do the same for the neck strap to pull against the chin (fig 5a). Adjust each strap and the position of the respirator on the face accordingly to achieve a sealed face fit with no air leakage between the respirator and face (CARE SHOULD BE TAKEN NOT TO OVERTIGHTEN THE STRAPS AS THIS COULD CAUSE THE MASK TO COLLAPSE. WHILST THIS WILL NOT NEGATIVELY IMPACT THE PERFORMANCE, EXCESSIVE STRAP TENSION IS NOT NECESSARY TO ACHIEVE THE BEST FACE FIT).
- G: Perform a positive pressure face fit check by exhaling deeply and feeling for air leakage around the nose and face to ensure an air tight seal has been achieved. Perform this each time the respirator is re-applied and repeat steps C – G if a leak is found. (fig 6a)

USE

The Stealth Lite PRO Safety Respirator is suitable for multiple-shift use, however it is recommended that the respirator is inspected before each use.

Replace the respirator as frequently as the application requires or immediately if breathing resistance increases during use.

Cleaning and Disinfection

Using a soft cloth dampened with a mild solution of neutral detergent and water, wipe the respirator body (A-1) and harness assembly (B-1) avoiding contact with the filtration material.

The filtration material is not washable.

Re-using the Harness – (Multi-pack Only)

Only one harness assembly (B-1) is supplied in a multi-pack, therefore it must be re-used with the additional respirator bodies (A-1) supplied. To transfer the harness onto a new respirator body, follow the steps described below:

- A: Looking at the outside of the respirator, pull out the securing plug. (fig 1b)
- B: Pull bottom of harness away from the respirator body and slide out of the top nose fixture. (fig 2b)
- C: Remove new respirator body to the top of harness and slide under the top nose fixture. (fig 3b)
- D: Pull the bottom of the harness down over the exhalation valve ensuring that it sits behind the highlighted securing lugs on both sides. (fig 4b)
- E: Push the securing plug back into place fixing the harness assembly onto the respirator body. Ensure the plug is fully inserted. Pull the plug into position from the inside of the mask if necessary. (fig 5b)

STORAGE

- The Stealth Lite PRO Safety Respirator should be stored in a dry and uncontaminated environment between temperatures of -10 to 40 degrees C.
- The Stealth Lite PRO Safety Respirator should not be stored for extended periods in direct sunlight or beyond the specified shelf life.
- If stored under conditions other than specified by the manufacturer the shelf life of the mask may be affected.

ADDITIONAL WARNINGS & LIMITATIONS

DO NOT use the Stealth Lite PRO Safety Respirator if:

- the air quality, the atmosphere or the type of hazard are unknown,
- the atmosphere is oxygen deficient (<-19.5%),
- the atmosphere is oxygen enriched,
- the gas or vapour concentrations are unknown or exceed the value of the class of the mask.

- the atmosphere is explosive,
- the intended user has facial hair protruding beyond the border,
- the mask has exceeded its expiry date, which is displayed on the mask pack label.

d'utilisation.

AUTRES MISES-EN-GARDE ET RESTRICTIONS

NE PAS utiliser le masque Stealth Lite PRO si :

- la qualité de l'air, l'atmosphère et le type de danger sont inconnus.
- l'atmosphère est pauvre en oxygène (<-19,5%),
- l'atmosphère est enrichie en oxygène.
- les concentrations de gaz ou vapeur sont inconnues ou excèdent les limites prévues dans le tableau de la norme.
- l'atmosphère est explosive.
- la barbe ou la moustache de l'utilisateur dépasse du masque.
- la date limite d'utilisation du masque indiquée sur l'emballage est dépassée.

IL EST PRIMORDIAL DE TOUJOURS :

- Vérifiez que le masque est bien placé et perméable avant toute utilisation – Attention : La perméabilité ne pourra pas être obtenue si la barbe ou la moustache de l'utilisateur dépasse du masque.
- Vérifiez que le masque n'est pas abîmé et remplacez-le en cas de doute.
- Assurez-vous que l'utilisation prévue et l'atmosphère fassent l'objet d'une vérification par une personne compétente et n'enfreignent pas les restrictions d'utilisation.
- Vérifiez la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

ATTENTION - NE PAS LAVER LE FILTRE.

SYMBOLS FILTER LABEL		
	Voir informations offertes par le fabricant	Plage de températures des conditions de stockage
	Date d'expiration	Echelle d'humidité des conditions de stockage

ITALIAN

Istruzioni d'uso - Respiratore Stealth Lite PRO

Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO è una semi-maschera filtrante del particolato classificata FFP3 R certificata in accordo con la norma europea EN149:2001 + A1:2009 e conforme al Regolamento PPE (EU) 2016/425 d'uso per le applicazioni professionali.

La Dichiarazione europea sulla conformità si può trovare su <http://stealthmask.co.uk/references.html>

La seguente tabella mostra il codice del prodotto e un sottogruppo di codici di elementi che creano il Stealth Lite PRO:

Codice del prodotto	Descrizione di elemento	Sottogruppo	Descrizione del sottogruppo
F02.1	Respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO	A-1	Corpo del respiratore
		B-1	Cablaggio

INDICAZIONI PER LA SELEZIONE ED USO POSSONO VARIARE DA UN PAESE ALL'ALTRO. CONTROLLARE SEMPRE PRIMA DELL'USO PER ASSICURARSI CHE LA SELEZIONE SEGUA I REQUISITI NAZIONALI PER LE APPLICAZIONI INTESE.

TABELLA DELLE APPLICAZIONI

Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO si può utilizzare per le applicazioni seguenti:

Classe di filtro	Applicazioni principali
Penetrazione di cloruro sodio FFP3 <1%	Per l'uso contro le particelle pericolose, includendo sia il particolato solido che liquido. Polvere, nebbia e fumi di tutti i tipi, ed i microorganismi ad. ese, batteri e virus. La protezione offerta dai filtri FFP3 copre altrettanto tutto quello che si offre con i filtri FFP2 e FFP1 di classe inferiore.

CONTROLLI PRIMA DELL'USO

- Prima dell'uso, assicurarsi che la maschera sia stata fatta in accordo con le istruzioni di supporto di sotto e sia ancora ai termini della data di scadenza indicata, il dettaglio è esposto sull'imballaggio.
- Si deve rimuovere tutto l'imballaggio e verificare se ci sono danni sulla maschera. In caso di dubbio, la sospetta maschera difettosa smaltita e cambiata.
- Si deve assicurare che l'applicazione intesa e l'atmosfera siano gestite dalla persona competente che conosca le limitazioni delle applicazioni per il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO (vedere la tabella delle applicazioni e le avvertenze e limitazioni aggiuntive).

La dichiarazione di conformità per il marchio CE si puede encontrar en <http://stealthmask.co.uk/references.html>

La siguiente tabla muestra el código del producto y los códigos de subsensamblaje para el artículo incluidos en el Stealth Lite PRO:

Código de producto	Descripción del artículo	Subensamblajes de los subsensamblajes	Descripción de los subsensamblajes
F02.1	Mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO	A-1	Cuerpo de la mascarilla
		B-1	Ensamblaje del arnés

LAS DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN Y EL USO PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS. ANTES DE SU USO, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL EQUIPO SELECCIONADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DESEADA.

TABLA DE APLICACIONES

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es adecuada para las siguientes aplicaciones:

Clase de filtro	Aplicaciones principales
Cloruro de sodio FFP3 <1% de penetración	Para uso contra partículas peligrosas, incluyendo partículas sólidas y líquidas. Polvo, vapores y gases de todo tipo, y microorganismos, por ej.: bacterias y virus. La protección proporcionada por los filtros FFP3 también incluye la ofrecida por los filtros FFP2 y FFP1 de clase inferior.

VERIFICACIONES A REALIZAR ANTES DE SU USO

- Antes de usarla, asegúrese de que la máscara se haya almacenado de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y que la fecha de caducidad no haya expirado. Los detalles se encuentran en la etiqueta del paquete.
- Retire todo el embalaje y verifique que la máscara no está dañada. En caso de duda, se deberá desechr y reemplazar la mascarilla presuntamente defectuosa.
- Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera deseadas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de aplicación de la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO (consulte la tabla de aplicaciones arriba mencionada y las advertencias y limitaciones adicionales).

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

A: Asegúrese de realizar las verificaciones arriba mencionadas antes de la utilización de cada máscara.

B: Quite las gafas. Si hay vello facial sobresaliendo del borde de la máscara, no se logrará un sellado efectivo y se necesitará una máscara eléctrica.

C: Quite el respirador con una mano colocando el pulgar en el interior de la máscara. (fig. 1a)

D: Tire de las cintas superiores e inferiores de la parte posterior de la cabeza mientras coloca la mascarilla en su cara. (fig. 2a)

E: Coloque la correa superior en la coramilla de su cabeza y la correa inferior en el cuello. Asegúrese de que no estén torcidos y que estén planos. (fig. 3a)

F: Tire de ambos extremos de la correa de la cabeza al mismo tiempo para apretar uniformemente la mascarilla contra la nariz hasta una posición cómoda (fig. 4a), a continuación haga lo mismo con la correa del cuello tirando contra la barbilla (fig. 5a). Ajuste cada correa y la posición de la máscara en la cara según corresponda para lograr un ajuste facial sellado sin fugas de aire entre la mascarilla y la cara (SE DEBE TENER CUIDADO PARA NO APRETAR DEMASIADO LAS CORREAS, YA QUE LA MASCARILLA PODRÍA COLAPSARSE), AUNQUE NO IMPACTE NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO, NO ES NECESARIO TENSAR LA CORREA EXCESIVAMENTE PARA LOGRAR EL MEJOR AJUSTE EN LA CARA).

G: Compruebe la correcta presión de la máscara en la cara exhalando profundamente y verificando si hay fugas de aire

o alrededor de la nariz y la cara, para asegurarse de que se ha logrado colocar la máscara de forma hermética. Realice esta acción cada vez que se utilice la mascarilla y repita los pasos C - G si se encuentra una fuga. (fig. 6a)

C: Mettere il nuovo corpo del respiratore sull'apice del cablaggio e il respiratore sotto l'attacco per il naso superiore. (fig 3b)
D: Tirare la parte inferiore del cablaggio jio verso la valvula d'ispirazione assicurandosi che si ponga dietro lealette evidenziate sui entrambi i lati. (fig 4b)
E: Riposizionare il tappo di sicurezza al suo posto fissando il cablaggio sul corpo del respiratore. Assicurarsi che il tappo sia interamente inserito. Se necessario, tirare la spina in posizione dall'interno della Maschera. (fig 5b)

CONSERVAZIONE

- Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO si dovrebbe conservare in luogo asciutto ed incontaminato, tra le temperature da -10 a 40 gradi C.
- Il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO non si dovrebbe conservare ad un lungo periodo sul sole oppure al di là della conservazione.
- Se si conserva in condizioni diverse da quelle specificate dal produttore, si potrebbe compromettere la conservazione della maschera.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI AGGIUNTIVE
NO USARE il respiratore di sicurezza Stealth Lite PRO se:

- non si qual'è la qualità d'aria, l'atmosfera oppure il tipo di pericolo.
- l'atmosfera ha una carenza d'ossigeno (<-19.5%).
- l'atmosfera è arricchita con l'ossigeno.
- non si è la parte inferior del corpo da separarlo de la mascarilla y desléclo hacia afuera del accesorio fijo superior de la nariz. (fig. 2b)
- C: Coloque una nueva mascarilla en la parte superior del arnés y deslícela por el accesorio fijo superior de la nariz. (fig. 3b)
- D: Tire de la parte inferior del arnés hacia abajo sobre la válvula de exhalación asegurándose de que se encuentra detrás de las agrapaderas de seguridad resaltadas en ambos lados. (fig. 4b)
- E: Coloque de nuevo el tapón de seguridad en su sitio, fijando el conjunto del arnés en la mascarilla. Asegúrese de que el tapón esté completamente introducido. Coloque el tapón en su posición desde el interior de la máscara si es necesario. (fig. 5b)

SEMPRE:

- Controllare l'aderenza e la tenuta efficace del facciale prima dell'uso – Attenzione: è improbabile che la condizione della fuoriuscita sia raggiunta se i pelli facciali passano sotto la tenuta facciale.
- Controllare il respiratore se ci sono danni e cambiarlo se c'è il dubbio.
- Assicurarsi che l'applicazione intesa e l'atmosfera sia diretta da una persona competente e conosca le limitazioni dell'applicazione.
- Controllare la data di scadenza, il dettaglio esposto sull'imballaggio.

ATTENZIONE - I FILTRI NON SI DEVONO LAVARE.

SIMBOLI ETICHETTA FILTRO		
	Vedi informazioni del produttore	Intervallo temperatura condizioni di stoccaggio
	Data di Scadenza	Intervallo umidità condizioni di stoccaggio

SPANISH

Instrucciones de uso - Mascarilla Stealth Lite PRO

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es una media máscara de filtro de partículas FFP3 R D, certificada de acuerdo con la norma europea EN149: 2001 + A1: 2009. Cumple el Reglamento aplicado a los EPI (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

La declaración de conformidad para el marcado CE se puede encontrar en <http://stealthmask.co.uk/references.html>

La siguiente tabla muestra el código del producto y los códigos de subsensamblaje para el artículo incluidos en el Stealth Lite PRO:

Código de producto	Descripción del artículo	Subensamblajes de los subsensamblajes	Descripción de los subsensamblajes
F02.1	Mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO	A-1	Cuerpo de la mascarilla
		B-1	Ensamblaje del arnés

LAS DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN Y EL USO PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS. ANTES DE SU USO, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL EQUIPO SELECCIONADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DESEADA.

TABLA DE APLICACIONES

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es adecuada para las siguientes aplicaciones:

Clase de filtro	Aplicaciones principales
Cloruro de sodio FFP3 <1% de penetración	Para uso contra partículas peligrosas, incluyendo partículas sólidas y líquidas. Polvo, vapores y gases de todo tipo, y microorganismos, por ej.: bacterias y virus. La protección proporcionada por los filtros FFP3 también incluye la ofrecida por los filtros FFP2 y FFP1 de clase inferior.

VERIFICACIONES A REALIZAR ANTES DE SU USO

- Antes de usarla, asegúrese de que la máscara se haya almacenado de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y que la fecha de caducidad no haya expirado. Los detalles se encuentran en la etiqueta del paquete.
- Retire todo el embalaje y verifique que la máscara no está dañada. En caso de duda, se deberá deschar y reemplazar la mascarilla presuntamente defectuosa.
- Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera deseadas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de aplicación de la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO (consulte la tabla de aplicaciones arriba mencionada y las advertencias y limitaciones adicionales).

A: Asegúrese de realizar las verificaciones arriba mencionadas antes de la utilización de cada máscara.

B: Quite las gafas. Si hay vello facial sobresaliendo del borde de la máscara, no se logrará un sellado efectivo y se necesitará una máscara eléctrica.

C: Quite el respirador con una mano colocando el pulgar en el interior de la máscara. (fig. 1a)

D: Tire de las cintas superiores e inferiores de la parte posterior de la cabeza mientras coloca la mascarilla en su cara. (fig. 2a)

E: Coloque la correa superior en la coramilla de su cabeza y la correa inferior en el cuello. Asegúrese de que no estén torcidos y que estén planos. (fig. 3a)

F: Tire de ambos extremos de la correa de la cabeza al mismo tiempo para apretar uniformemente la mascarilla contra la nariz hasta una posición cómoda (fig. 4a), a continuación haga lo mismo con la correa del cuello tirando contra la barbilla (fig. 5a). Ajuste cada correa y la posición de la máscara en la cara según corresponda para lograr un ajuste facial sellado sin fugas de aire entre la mascarilla y la cara (SE DEBE TENER CUIDADO PARA NO APRETAR DEMASIADO LAS CORREAS, YA QUE LA MASCARILLA PODRÍA COLAPSARSE), AUNQUE NO IMPACTE NEGATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO, NO ES NECESARIO TENSAR LA CORREA EXCESIVAMENTE PARA LOGRAR EL MEJOR AJUSTE EN LA CARA).

G: Compruebe la correcta presión de la máscara en la cara exhalando profundamente y verificando si hay fugas de aire

alrededor de la nariz y la cara, para asegurarse de que se ha logrado colocar la máscara de forma hermética. Realice esta acción cada vez que se utilice la mascarilla y repita los pasos C - G si se encuentra una fuga. (fig. 6a)

UTILIZACIÓN

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es adecuada para múltiples usos, sin embargo, se recomienda que se inspeccione la mascarilla antes de cada utilización.

Reemplace la mascarilla con la frecuencia que requiera la aplicación, o inmediatamente si la resistencia a la respiración aumenta durante su uso.

Limpieza y desinfección

Limpie el cuerpo la mascarilla (A-1) y el conjunto del arnés (B-1) con un paño suave humedecido con una solución de detergente neutro y agua, evitando el contacto con el material de filtración.

El material de filtración no es lavable.

Reutilización del arnés - (solo en paquetes múltiples)

Solo se suministra un conjunto de arnés (B-1) en los paquetes múltiples, por lo tanto, debe reutilizarse con las mascarillas adicionales (A-1) suministradas. Para transferir el arnés a una nueva mascarilla, siga los pasos que se describen a continuación:

A: Mirando el exterior del respirador, extraiga el tapón de seguridad. (fig. 1b)

B: Tire de la parte inferior del arnés para separarlo de la mascarilla y deslícelo hacia afuera del accesorio fijo superior de la nariz. (fig. 2b)

C: Coloque una nueva mascarilla en la parte superior del arnés y deslícela por el accesorio fijo superior de la nariz. (fig. 3b)

D: Tire de la parte inferior del arnés hacia abajo sobre la válvula de exhalación asegurándose de que se encuentra detrás de las agrapaderas de seguridad resaltadas en ambos lados. (fig. 4b)

E: Coloque de nuevo el tapón de seguridad en su sitio, fijando el conjunto del arnés en la mascarilla. Asegúrese de que el tapón esté completamente introducido. Coloque el tapón en su posición desde el interior de la máscara si es necesario. (fig. 5b)

ALMACENAMIENTO

- La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO debe almacenarse en un ambiente seco y no contaminado, a una temperatura entre -10 y 40° C.
 - La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO no debe almacenarse durante periodos prolongados expuesta a luz solar directa o superando la fecha de vida útil especificada.
 - Si se almacena en condiciones distintas a las especificadas por el fabricante, la vida útil de la mascarilla puede verse afectada.
- AVERTENCIAS Y LIMITACIONES ADICIONALES**
NO utilice la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO si:
- la calidad del aire, la atmósfera o el tipo de peligro son desconocidos.
 - la atmósfera es deficiente en oxígeno (<-19.5%).
 - la atmósfera está enriquecida con oxígeno.
 - las concentraciones de gas o vapor son desconocidas o excedan el valor de la clase de la máscara.
 - la atmósfera es explosiva.
 - el usuario tiene vello facial que sobresale del borde.
 - la fecha de caducidad de la máscara (mostrada en la etiqueta del paquete de la máscara) ha vencido.

AVVERTENZE E LIMITAZIONI AGGIUNTIVE
NO utlice la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO si:

- la qualità dell'aria, l'atmosfera o il tipo di pericolo sono sconosciuti.
- l'atmosfera è deficiente in ossigeno (<-19.5%).
- l'atmosfera è arricchita con ossigeno.
- le concentrazioni di gas o vapore son sconosciute o eccedano el valor de la clase de la máscara.
- l'atmosfera es explosiva.
- el usuario tiene vello facial que sobresale del borde.
- la fecha de caducidad de la máscara (mostrada en la etiqueta del paquete de la máscara) ha vencido.

SEMPRE

- Compruebe el ajuste y el efectivo sellado de la pieza facial antes de usarla. -Nota: es poco probable que la mascarilla no tenga fugas si el vello facial pasa por debajo del sellado facial.
- Compruebe que la mascarilla no sufre daños y reemplácela si tiene dudas.
- Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera previstas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de la aplicación.
- Verifique la fecha de caducidad (en la etiqueta del paquete).

*NOTA * - NO LAVAR LOS FILTROS.

Símbolos de la ETIQUETA DEL FILTRO		
	Consulte la información facilitada por el fabricante	Intervalo de temperatura de las condiciones de almacenamiento
	Fecha de caducidad	Intervalo de humedad de las condiciones de

LAS DIRECTRICES PARA LA SELECCIÓN Y EL USO PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS. ANTES DE SU USO, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL EQUIPO SELECCIONADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DESEADA.

PORTUGUESE Instruções de utilização – Respirador Stealth Lite PRO

La mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO es adecuada para las siguientes aplicaciones:

Clase de filtro	Principais aplicações
Cloruro de sodio FFP3 <1% de penetración	Para uso contra partículas peligrosas, incluyendo partículas sólidas y líquidas. Polvo, vapores y gases de todo tipo, y microorganismos, por ej.: bacterias y virus. La protección proporcionada por los filtros FFP3 también incluye la ofrecida por los filtros FFP2 y FFP1 de clase inferior.

VERIFICACIONES A REALIZAR ANTES DE SU USO

- Antes de usarla, asegúrese de que la máscara se haya almacenado de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento recomendadas a continuación y que la fecha de caducidad no haya expirado. Los detalles se encuentran en la etiqueta del paquete.
- Retire todo el embalaje y verifique que la máscara no está dañada. En caso de duda, se deberá deschar y reemplazar la mascarilla presuntamente defectuosa.
- Asegúrese de que la aplicación y la atmósfera deseadas hayan sido evaluadas por una persona competente y cumplan con las limitaciones de aplicación de la mascarilla de seguridad Stealth Lite PRO (consulte la tabla de aplicaciones arriba mencionada y las advertencias y limitaciones adicionales).

A: Asegúrese de realizar las verificaciones arriba mencionadas antes de la utilización de cada máscara.

B: Quite las gafas. Si hay vello facial sobresaliendo del borde de la máscara, no se logrará un sellado efectivo y se necesitará una máscara eléctrica.

C: Quite el respirador con una mano colocando el pulgar en el interior de la máscara. (fig. 1a)

D: Tire de las cintas superiores e inferiores de la parte posterior de la cabeza mientras coloca la mascarilla en su cara. (fig. 2a)

E: Coloque la correa superior en la coramilla de su cabeza y la correa inferior en el cuello. Asegúrese de que no estén